

Příručka k zařízení Crypton F2 F3

Určeno k odborné montáži.

Obsah

1	Administrátorské operace	2
1.1	Režim administrátorských operace	2
2	Přidat uživatele	2
2.1	Automaticky	2
2.2	Přidat uživatele s přiřazeným ID číslem.....	2
2.3	Přidat administrátora	2
3	Odstranit uživatele	2
3.1	Odstranit uživatele bez ID čísla	2
3.2	Odstranit uživatele pomocí ID čísla	3
3.3	Odstranit všechny uživatele	3
4	Dveře	3
4.1	Nastavit ID zařízení (výchozí – 1).....	3
4.2	Nastavit dobu odemčení (výchozí – 5 sekund).....	3
4.3	Nastavení zpožděného času pro otevření (výchozí – 0)	3
4.4	Nastavit dobu po vniknutí (výchozí – 0)	3
4.5	Nastavení Wiegand formátu	3
4.6	Odstranit administrátora nebo systémové nastavení.....	4
5	Uživatelské operace.....	4
5.1	Otevřít dveře otiskem.....	4
5.2	Otevřít heslem	4
6	Reset alarmu.....	4
6.1	Reset externí sirény a vestavěného bzučáku	4
6.2	Zavřít dveře pro reset alarmu.....	4
7	Zvuková a světelná signalizace	4

1 Administrátorské operace

1.1 Režim administrátorských operace

Stiskněte nebo otisk prstu administrátora. Rozsvítí se červená LED.

Poznámka 1: Výchozí ID číslo je 0 a výchozí heslo je 8888 8888. Pokud bude existovat zaregistrovaný administrátor, nebude ID=0 platné.

Poznámka 2: V případě, že otisk prstu administrátora nebude k dispozici, otevřete zadní panel přístroje a zapněte Anti-tamper. Výchozí ID=0 a výchozí heslo budou opět platné.

Poznámka 3: Po dokončení stiskněte pro zpět do Pohotovostního režimu. Systém se automaticky vrátí do Pohotovostního režimu po 30 vteřinách nečinnosti.

2 Přidat uživatele

2.1 Automaticky

Stiskněte nebo nebo nebo

Poznámka: Každé ID může mít až 3 otisky prstů, 1 kartu a 1 heslo. Stisknutím se vždy ukončí přidávání uživatele a začne přidávání dalšího. Pro ukončení režimu přidávání, stiskněte opět .

2.2 Přidat uživatele s přiřazeným ID číslem

Stiskněte nebo nebo
Další pro konec.

Poznámka 1: ID číslo může být mezi 1 – 99999 a žádné číslo by nemělo být registrováno vícekrát.

Poznámka 2: Je doporučeno přidat prvního uživatele ručně a ostatní automaticky. Automaticky přidaní uživatelé budou mít ID vždy o 1 větší než předchozí. Počítání začne od ID ručně přidaného uživatele.

2.3 Přidat administrátora

Stiskněte ručně nebo automaticky přiřazené nebo nebo nebo ... další uživatel ... konec.

Poznámka: stiskněte před vložením ID čísla. Zelená a červená LED se rozsvítí, pokud byl administrátor úspěšně přidán.

3 Odstranit uživatele

3.1 Odstranit uživatele bez ID čísla

Stiskněte nebo nebo .

3.2 Odstranit uživatele pomocí ID čísla

Stiskněte **2** **ID číslo 1** **#** **ID číslo 2** **#** ... **#**

3.3 Odstranit všechny uživatele

Opatrně...

Stiskněte **2** **0000#**

Poznámka: odstraní se i všichni administrátoři

4 Dveře

4.1 Nastavit ID zařízení (výchozí – 1)

Stiskněte **3** **1-255** **#**.

Poznámka: ID zařízení se využívá pro připojení k počítači přes RS485 nebo USB nebo při práci s ID otisky pro skládání virtuální karet ve WG formátu. V případě, že je ID zařízení 1 a ID otisku je 1234, virtuální karta bude mít číslo: 1, 1234.

4.2 Nastavit dobu odemčení (výchozí – 5 sekund)

Stiskněte **4** **0-255** **#**.

Poznámka 1: 1 sekunda se pozastaví na 50ms během ověřování přístupu.

Poznámka 2: V případě, že je doba odemčení nastavena na 0 sekund: Pokud jsou NC a COM relé připojeny, pak se odpojí, když NO a COM budou po vložení správného hesla nebo otisku připojeny. V příštím úspěšném zadání se režim otočí.

4.3 Nastavení zpožděného času pro otevření (výchozí – 0)

Stiskněte **5** **0-255** **#**.

Poznámka: V případě, že dveře nebudou v této době zavřeny, bude vestavěný bzučák vydávat alarmovou signalizaci. Pokud bude zadána doba 0, bude alarmové hlášení vypnuto.

4.4 Nastavit dobu po vniknutí (výchozí – 0)

Stiskněte **6** **0-255** **#**.

Poznámka: V případě, že dveře budou násilně otevřeny a nebudou zavřeny během nastavené doby, bude vestavěný bzučák a externí siréna hlásit alarm. Pokud bude zadána doba 0, bude alarmové hlášení vypnuto.

4.5 Nastavení Wiegand formátu

WG 26 (výchozí) – Stiskněte **7** **26** **#**.

WG34 – Stiskněte **7** **34** **#**.

4.6 Odstranit administrátora nebo systémové nastavení

Stiskněte **8 1 #** pro reset všech uživatelů a administrátorů.

Stiskněte **8 2 #** pro obnovení továrního nastavení a odstranění všech oprávnění.

5 Uživatelské operace

5.1 Otevřít dveře otiskem

Zadejte prst uživatele

5.2 Otevřít heslem

Zadejte ID číslo uživatele a 8mi místné heslo

6 Reset alarmu

6.1 Reset externí sirény a vestavěného bzučáku

Zadejte **prst** nebo **kartu** nebo zadejte **ID číslo # heslo**

6.2 Zavřít dveře pro reset alarmu

Zavřete dveře nebo zadejte **prst** nebo **kartu** nebo **ID číslo # heslo**

7 Zvuková a světelná signalizace

Stav	LED světlo	Indikátor otisku	Bzučák
Pohotovost	Pomalou bliká červeně	Off	
Stisk tlačítka	Bliká zeleně		Jednou pípne
Režim administrátor	Svíí červená	Off	Zvoní souvisle
Režim registrace	Svíí červená	On	
Administrátor registrace	Svíí červená a zelená	On	
Error	Svíí červená		Dvakrát pípne
Odemčení	Svíí zelená		Zvoní souvisle
Alarm	Rychle bliká červená		Alarm
Načítání	Svíí zelená	off	Dlouhé pípnutí

IF don't know administrator password..

- 1) Open the machine shell
- 2) Machine alarm for 30 seconds
- 3) Press *0#88888888
then press 82#
- 4) The machine disconnect the Power, Reinstall the device..

Initial password is 8888 8888