

1. Představení (obrázky pouze pro informaci)

„Barevná kamera“

LED doplňkové světlo

Infračervené doplňkové světlo

Infračervená kamera

Barevný displej

Snímač otisků prstů/oblast pro přikládání karty (v závislosti na verzi)

Oblast pro přiložení karty

1

2

3

4

5

Zadní strana

1

2

3

4

5

Spodní povrch

1

2

3

4

5

7. Správa uživatelů

Klikněte na spodní část obrazovky zařízení **【Nastavení】>【Správa uživatelů】**

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

📌Poznámka: Pokud je vzdálenost příliš malá, zobrazí se hlášení o selhání ověření nebo o příliš malé vzdálenosti.

📌Poznámka: V tomto rozhraní vložte kartu přímo do oblasti pro čtení karet, kartu můžete rychle přidat, pokud potřebujete zadat číslo karty, musíte kliknout a zadat ho.

📌Poznámka: **👉Otisky prstů:** Zadejte 4 otisky prstů, zadejte otisky prstů, okénko pro otisky prstů a prst by měly být čisté a zkontrolujte, zda na prstu není cizí těleso. Zadejte otisky prstů z co nejvíce úhlů.

📌Poznámka: Vyplnění tohoto pole ovlivní, zda má být docházkový software naplánován podle oddělení.

📌Poznámka: Po vyplnění bude přidána kombinace ověřovacího vzorce čísla zaměstnance + hesla. Upozorňujeme, že heslo a číslo karty jsou čistě číselné.

📌Poznámka: **👉Číslo ID:** Pro číslo ID nebo IC karty přidejte **【číslo karty】** a přejedte příslušnou kartou, abyste . Číslo karty je kombinací písmen a čísel.

【Oprávnění personálu】 Ve výchozím nastavení se jedná o běžný personál, který lze nastavit jako správce, černou listinu nebo návštěvníky. Po přepnutí na správce je třeba při vstupu do rozhraní nastavení správy ověřit oprávnění správce.

【Pokročilá nastavení】

【Plán】 : **【Správa docházky】** →Upravit plán

【Časové období】 : **【Správa řízení přístupu】** →Nastavení časového období

【Skupina uživatelů】 : **【Kontrola přístupu】** →Nastavení kombinace odemýkání

【Režim osobního】 Můžete si vybrat z různých způsobů ověření, jako je obličej plus heslo, karta plus heslo atd.

【Oddělení】 : **【Správa uživatelů】** →Správa oddělení

5

1. Instalace

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Teplá výzva

1) Nepoužívejte elektrickou energii.

2) Při připojování elektrického zámku se doporučuje použít napájecí zdroj 12 V/2 A (pro zařízení pro rozpoznávání obličejů se doporučuje samostatný napájecí zdroj).

3) Neinstalujte zařízení na přímém slunci nebo na vlhkých místech.

4) Přečtěte si schéma zapojení řízení přístupu a přísně dodržujte pravidla pro zapojení.

5) Při silném statickém elektrickém náboji nejprve připojte zemnicí vodič a teprve poté ostatní vodiče, aby statická elektřina nepoškodila zařízení.

Obsah sady	Pokyny
Seznam uživatelů	Vyhledávání, úpravy a mazání osobních údajů
Správa oddělení	Upravit oddělení
Stáhnout informace o uživateli	Vložte USB flash disk a stáhněte informace o uživateli hromadně
Nahrát informace o uživateli	Vložte disk U, můžete upravit údaje o dobrých zaměstnancích do stroje.
Management karet a registrace	Bezplatná registrace karty: Po kliknutí na tuto funkci lze kartu zaregistrovat jako uživatelskou kartu, pokud je umístěna v pozici pro čtení karet. Přejedte kartou pro registraci obličeje: jednou přejedte správcovskou kartou a můžete zaregistrovat obličej, otisk prstu a kartu uživatele. Registrace hlavní karty: Zaregistrujte kartu jako hlavní kartu, můžete nastavit 5 hlavních karet, změnit kartu lze zaregistrovat obličej uživatele, otisk prstu, kartu

Požadavky na formát USB flash disku: (1) USB flash disk musí být formátován jako fat32 (2) Paměť USB disku musí být menší než 32 GB

8. Správa komunikace

Klikněte na spodní část obrazovky zařízení **【Nastavení】>【Správa komunikace】**

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nastavit obsah	Pokyny
IP adresa	Po připojení zařízení k internetu automaticky získá IP adresu a připojí se k softwaru v počítači.
Nastavení Wiegand	【Režim Wiegand】 Vstup/výstup Volitelné. 【Formát Wiegand】 Wiegand 26/34 Volitelné. 【Obsah Wigan】 : Výstupní číslo karty a číslo zaměstnance jsou volitelné.
Nastavení WIFI	Zapněte tlačítko (neopakujte tuto operaci, trpělivě počkejte, až zařízení vyhledá blízký signál WIFI) Podporováno pouze 2.4G.5G WIFI není podporováno.
Nastavení Tuya	Viz odkaz:

Termínál pro dynamické rozpoznávání obličeje	
Operační systém	Inteligentní operační systém LINUX
Displej	5palcový IPS 480 * 854
Procesor	ARM Cortex-A7 800M
Kapacita uživatelů	5000
Databáze obličejů	5000
Kapacita karet	5000 karet (výchozí identifikační karta)
Kapacita otisků prstů	200, 880, 1760 volitelně (pouze verze s otisky prstů)
Kapacita kódů	5000
Záznamy uživatelů	100 000
Fotoaparát	Binokulární 2 miliony pixelů
Rozpoznávací vzdálenost	0,5-2 metry
Míra odmítnutí	<= 0,1 %
Míra chybné identifikace	<= 0,001 %
Napájení	12 V DC/2 A
Komunikační metody	TCP,USB,WIFI, 4G (volitelně)
Jazyk displeje	Zjednodušená čínština, angličtina a japonština
Rozhraní pro řízení přístupu	Jedna sada spínacích signálů, jedna sada wiegand
Metoda ověření	Obraz obličeje, karta, heslo, dočasné heslo, QR kód návštěvníka, otisk prstu (volitelně), karta + obraz obličeje a další kombinace pro ověření
Pracovní teplota	-20℃ ~ 60℃

Konfigurace Tuya

Klikněte na nabídku **【Nastavení】** → **【Správa komunikace】** → **【Nastavení Tuya】** (Tato funkce je volitelná a vyžaduje zapnuté Bluetooth i WiFi) Mobilní zařízení: 1. Naskenujte a stáhněte si aplikaci Tuya Smart do svého telefonu nebo vyhledejte aplikaci Tuya Smart Download ve svém telefonu

2. Otevřete aplikaci a přidejte zařízení. Klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a přidejte zařízení

3. Zadejte heslo WIFI, klikněte na OK a poté na Další.

4. Počkejte na úspěšné připojení, úspěšné přidání, klikněte na Dokončit

Na straně zařízení: Klikněte na nabídku **【Nastavení】** **【Správa komunikace】** **【Nastavení Tuya】** klikněte na „Konfigurace sítě“ pro úspěšnou konfiguraci a klikněte na OK

1

2

3

4

4.1

Zařízení strana

9. Nastavení systému

Klikněte na **【Nastavení】>【Nastavení systému】** v dolní části obrazovky přístroje.

1. Čas a datum

2. Pokročilá nastavení

1. Čas a datum	2. Pokročilá nastavení
----------------	------------------------

5. Správa hesel

Klikněte na heslo v levém dolním rohu obrazovky zařízení, jak je znázorněno na obrázku:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Vysvětlení způsobu zadávání

velkými/malými písmeny a číslicemi. Po dokončení zadání stiskněte „potvrdit“ pro uložení nastavení a

1

2

3

4

5

Nastavit obsah	Pokyny
Počet správců	Nastavte celkový počet správců zařízení
Režim ověření	ověřeno jednotlivě nebo v kombinaci.
Skrývání soukromí	It is turned on d je ve výchozím nastavení vypnutá a skrývá prostřední číslici jména, když turned on
1: N Odpovídá prahové hodnotě	Nastavte přesnost shody rozpoznávání obličeje
Režim masky	Zapněte přepínač, identifikace zobrazí výzvu „Prosím, noste masku“
Prahová hodnota masky	Nastavte přesnost shody při rozpoznávání obličeje s rouškou
Doplňkové osvětlení	Výchozí automatické doplňkové světlo, lze nastavit na normální otevřené, normální zavřené.
Aktualizace firmwaru	Vložte USB flash disk pro aktualizaci firmwaru
Ověření přihlášení	Při otevření přihlášení je vyžadováno ověření
Změnit spořič obrazovky	Vložte USB flash disk, abyste nahradili spořič obrazovky
Zámek obrazovky časopisu	Defa ult shutdown when the screen is off (funkce zapnutí spořič obrazovky bude účinná, když je displej vypnut)

3. Místní nastavení

Nastavit obsah	Pokyny
Jazyk	Výchozí: čínština, angličtina, japonština
Hlasitost	Nastavení hlasitosti reproduktoru
Vzor řeči	Můžete si vybrat, zda chcete vysílat jméno nebo přehrát
Pozdrav	Obličej: Prosím, posloužte si, vítejte, pozdravte se, napijte se
Interval rozpoznávání	Obličej lze opakovat interval úderu
Nastavení obrazovky	Nastavení automatické obrazovky a času spořiče obrazovky
Rozpoznávací vzdálenost	Výchozí hodnota je 50-150 cm
Obnovit tovární nastavení	Obnovit tovární nastavení
Obnovit rozpoznání	Opakované ověření je možné
Údržba	Probuzení obličejem
Čas restartu	Čas restartu zařízení lze nastavit periodicky

8

